

decotric Vliestapeten-Rollkleister GTV

Anwendungsbereich:

decotric Vliestapeten-Rollkleister GTV eignet sich hervorragend für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser. In der Wandklebetechnik lassen sich Vliestapeten sicher und kraftvoll verarbeiten. Der Kleister kann mit einer Rolle direkt auf die Wand aufgetragen werden und der Wandbelag ohne Spritzen und Tropfen in das Kleberbett eingelegt und verklebt werden. Der traditionelle Kleisterauftrag mit der Bürste auf den Tapetenrücken empfiehlt sich besonders beim Verkleben von schweren Wandbelägen, wie Textiltapeten, Glasfasergewebe, Prägetapeten, Vinyltapeten u.ä.

Eigenschaften:

- frei von Konservierungsmitteln
- für innen
- kalk- und zementbeständig
- instant – in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- gut korrigierbar
- trocknet transparent auf
- spritzt und tropft nicht
- mit der Rolle direkt an die Wand

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunstharzpulver, Stärkeether, Klebkraftverstärker, Additive
 Dichte: ca. 0,47 g/cm³
 pH-Wert: 8 – 9

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, eben, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln. Stark saugende, sandende und kroidende Untergründe sowie geschliffene Flächen mit decotric Tiefengrund LF grundieren. Farbtonunterschiede des Untergrundes mit decotric Tapetengrund weiß ausgleichen.

Ansatz:

Den Packungsinhalt unter kräftigem Rühren schnell und zügig in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeititerrühren. Nach 5 Minuten nochmals kräftig durchrühren.

Verarbeitung:

Wandklebetechnik (Auftrag auf den Untergrund):

Da Vliestapeten keine Weichzeit benötigen, können sie schnell und einfach in der Wandklebetechnik verarbeitet werden. Hierzu den Kleister mit einer kurzflorigen Rolle in der Breite von 1 – 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Auftrag auf die Tapete:

Den Kleister mit einer Bürste gleichmäßig auf den Tapetenrücken auftragen. Die Tapetenbahnen zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit auf Stoß verkleben. Gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Verwendung	Ansatz	Wassermenge	Packung reicht für
Auftrag auf den Untergrund	1 : 15	200 g: 3 l	15 – 20 m ²
		500 g: 7,5 l	40 – 50 m ²
Auftrag auf die Tapete	1 : 20	200 g: 4 l	20 – 25 m ²
		500 g: 10 l	50 – 60 m ²

Hinweise:

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Eventuelle Kleisterrückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter + 5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Frei von Konservierungsmitteln, daher sollte der angerührte Kleister bald verarbeitet werden.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
020502001	4007955205029	200 g
020504001	4007955205043	500 g



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.